

ISTRUZIONI KIT MESSA IN FASE A1351

- Motore N14: montare l'attrezzo di allineamento albero a camme lato scarico (rif.F-B) e successivamente l'attrezzo di allineamento albero a camme lato aspirazione (rif.C) (fig. 3)

La fasatura risulta corretta quando gli attrezzi di allineamento alberi a camme appoggiano sulla testata.

In caso contrario procedere come segue:

- Motare l'attrezzo di allineamento albero a camme lato scarico (rif.F-B) e successivamente l'attrezzo di allineamento albero a camme lato aspirazione (rif. A per N12, rif.C per N14) (fig. 2 – 3)
- Togliere il tendicatena: se deve essere riutilizzato eliminare l'olio comprimendo lentamente lo stantuffo due volte.
- Allentare i bulloni dei dispositivi di registrazione alberi a camme e accertarsi che la tacca "IN" sull'albero a camme di aspirazione e che la tacca "EX" sull'albero a camme di scarico siano rivolte verso l'alto.
- Allineare l'albero a camme di scarico accertandosi che l'attrezzo di allineamento sia appoggiato alla testata.
- Allineare l'albero a camme di aspirazione accertandosi che l'attrezzo di allineamento sia appoggiato alla testata.
- Serrare i bulloni tra attrezzi di allineamento e testata.
- Montare l'attrezzo di pretensionamento catena di distribuzione (rif.E) e avvitare il perno filettato (rif.D) fino a quando non risulta a contatto con la roata di guida. (fig.4).
- Precaricare ora la catena della distribuzione a 0,6Nm utilizzando l'attrezzo e sostituire i bulloni di tutti i dispositivi di registrazione. Coppia di serraggio: 20Nm + 180°.
- Smontare in sequenza: perno fasatura albero motore, attrezzi allineamento alberi a camme, attrezzo di pretensionamento catena della distribuzione.
- Montare infine il tendicatena: coppia di serraggio 65Nm

