

Guida utente Mini Jumpstarter

Cod. articolo: A3078



Ricarica del Mini Jumpstarter

1. Prima di utilizzare il jumpstarter per la prima volta è consigliato caricare completamente la batteria. La batteria è completamente carica quando il LED diventa verde.
2. Quando si collega l'adattatore 220V al trasformatore 12V, un indicatore verde si accenderà sul trasformatore. Questo significa che il trasformatore funziona correttamente. Collegare quindi l'altra estremità del cavo all'ingresso di ricarica del jumpstarter. Durante la ricarica, la luce di carica sul pannello diventa rossa. Una volta completamente carico, diventa verde.
3. Si consiglia di caricare completamente la batteria ogni due mesi, indipendentemente dal fatto che il jumpstarter venga utilizzato frequentemente o meno. Questo ne prolungherà la durata e lo manterrà sempre funzionante. Il jumpstarter può essere caricato continuamente perché non ha effetto memoria.

Nota: la porta di ricarica ha un sensore automatico che spegne il dispositivo quando è completamente carico. Non c'è rischio di sovraccarico.

Specifiche del prodotto

1. **Dimensioni e peso:**
19 cm (lunghezza) x 18 cm (larghezza) x 17 cm (altezza)
Peso: 6.5 kg
2. **Luci LED:** 2 luci LED ad alta luminosità
 - a. Per illuminare sotto il cofano quando si effettua il collegamento
 - b. Da utilizzare come segnale di emergenza / SOS
3. **Uscita:** 12V (DC) / 80W
4. **Corrente massima istantanea:** 1800A
5. **Potenza di ricarica:** adattatore AC 100-240V, 50/60 Hz, certificato CE

6. **2 porte USB** (uscita 5V, totale 2000 mA)
7. **Batteria ricaricabile:** batteria acida 12V (DC) / 80Ah
8. **Compatibilità veicoli:** motori a 4, 6, V6 e V8 cilindri
 - a. Benzina fino a 6500 cc
 - b. Diesel fino a 2500 cc – 3000 cc

Accessori

Il Mini Jumpstarter viene fornito con un adattatore 100-240V.

Attenzione speciale

Quando si utilizzano la presa accendisigari 12V, le porte USB, il voltmetro o le luci LED, bisogna portare l'interruttore di alimentazione da OFF a ON.

La presa accendisigari 12V può essere utilizzata per alimentare diversi dispositivi elettronici a 12V. Utilizzando un inverter da 12V a 240V è possibile caricare batterie di laptop. Le porte USB possono essere utilizzate per caricare dispositivi USB compatibili. Il voltmetro digitale mostra la tensione del mini jumpstarter. Quando la tensione è inferiore a 12.4V, caricare il jumpstarter.

Per verificare se il jumpstarter necessita di ricarica, accendere l'interruttore di alimentazione. Se la luce ROSSA rimane accesa è necessario caricare il jumpstarter. Tenere sempre l'interruttore su ON durante la ricarica e riportarlo su OFF al termine. Per accendere i LED è necessario prima portare l'interruttore su ON.

Procedura di avviamento del veicolo

1. Spegnerne l'accensione e tutti i dispositivi elettronici.
2. Collegare la pinza del cavo rosso al terminale positivo (+) rosso della batteria del veicolo.
3. Collegare la pinza del cavo nero al terminale negativo (-) nero della batteria del veicolo.
4. Avviare il veicolo.
Se il motore non parte immediatamente, limitare i tentativi di avviamento a 4-5 secondi per volta.
Lasciare raffreddare il jumpstarter per 3 minuti dopo un tentativo non riuscito.
Interrompere dopo 3 tentativi falliti.
5. Una volta avviato il veicolo, scollegare il cavo rosso e quello nero dalla batteria del veicolo.

Attenzione

1. Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore del veicolo prima di utilizzare il jumpstarter.
2. Assicurarsi che entrambi i cavi siano fissati al dispositivo quando non viene utilizzato.
3. Non collegare mai il jumpstarter a un corto circuito.
4. Non invertire la polarità. Non toccare insieme le pinze rossa e nera.
5. Controllare sempre la tensione della batteria del veicolo. Il jumpstarter è adatto solo per batterie 12V.
6. Si consiglia di caricare completamente la batteria ogni due mesi, indipendentemente dall'uso. Il jumpstarter non viene caricato quando appare un LED rosso, il che significa che la tensione è scesa sotto 12,35V. La batteria potrebbe solfatarsi e causare danni irreversibili o perdita di potenza.
7. Mantenere sempre la tensione sopra 12.4V.
8. L'efficienza e la durata prolungata del jumpstarter sono garantite solo con il corretto utilizzo delle procedure di ricarica.
9. Utilizzare solo l'adattatore di ricarica originale 240V-12V o il caricatore 12V DC originale per ricaricare il jumpstarter.
10. Assicurarsi che non ci sia alcun contatto tra le pinze dei cavi rosso e nero e che non entrino in contatto con metalli per evitare cortocircuiti.
11. Proteggere il jumpstarter dall'esposizione alle condizioni atmosferiche.
12. La temperatura ideale di conservazione è tra +10°C e +25°C.
13. Prestare sempre attenzione alla propria sicurezza quando si collega il jumpstarter a una batteria.
14. Tenere i bambini lontani in ogni momento.
15. Non utilizzare il dispositivo vicino a carburante o altri liquidi infiammabili.

Caratteristiche del prodotto

1. Il jumpstarter può essere caricato continuamente perché non ha effetto

memoria.

2. Il jumpstarter ha due potenti luci LED per illuminare sotto il cofano in condizioni di buio.
 - a. Premendo il pulsante della luce LED, le due luci LED si spegneranno dopo 60 secondi.
 - b. Tenendo premuto il pulsante della luce LED per 3 secondi, le due luci LED rimarranno accese.
 - c. Premendo il pulsante della luce LED per un secondo, le due luci LED lampeggeranno.
3. Le due luci LED possono illuminare continuamente per oltre 500 ore.

Nota: un piccolo anello di plastica è inserito sul pulsante della luce LED per evitare che venga premuto durante il trasporto. Rimuoverlo dopo l'acquisto e smaltirlo correttamente.

Jonesti s.r.l. - Foxcar®

Sede legale:

Viale dell'industria 23/A - 35129 - Padova PD

Recapiti:

- Telefono: [049 8790081](tel:0498790081)
- Mail: info@foxcar.it
- Mail per invio fatture: amministrazione@foxcar.it
- Sito: www.foxcar.it