

Attrezzo di messa in fase alberi a camme - Mercedes 1.8, 2.1 CDI Diesel

Sviluppato appositamente per i veicoli Mercedes equipaggiati con motori diesel CDI da 1.8/2.1 con catena di trasmissione (prefisso codice motore 651.xxx).

Tali motori sono di serie nella gamma Mercedes che include le classi A, B, C, E, G e S, nonché nei furgoni Sprinter e Vito a partire dal 2007 fino al 2015.

Componenti

Componente	Rif. OEM:	Descrizione
A	651 589 01 40 00	Attrezzo di bloccaggio albero a camme (2)
B	651 589 00 40 00	Attrezzo di sostegno della puleggia dell'albero motore



Istruzioni per l'uso

I componenti A vengono utilizzati per bloccare i due alberi a camme in posizione di messa in fase..

1. Consultare sempre i dati e le istruzioni specifiche del costruttore
2. Portare il motore al PMS numero uno prima di iniziare lo smontaggio.
3. Montare come illustrato in Fig. 1 dopo aver rimosso le coppe dei cuscinetti dell'albero a camme in questione.

Il componente B viene utilizzato per bloccare la puleggia dell'albero motore e consentire l'allentamento dei bulloni della puleggia, una alla volta, evitando la rotazione dell'albero motore.

Componenti A




Fig. 1



Fig. 2

Applicazioni

Marca	Modello	Cilindrata	Codice motore	Anno	Fine anno
Mercedes	A-Class	1.8	651.901	2012	2014
Mercedes	A-Class	2.1	651.930	2012	2014
Mercedes	B-Class	1.8	651.901	2012	2014
Mercedes	B-Class	2.1	651.930	2012	2014
Mercedes	C-Class	2.1	651.913	2010	2014
Mercedes	C-Class	2.1	651.913	2009	2014
Mercedes	C-Class	2.1	651.910	2010	2014
Mercedes	C-Class	2.1	651.911	2009	2010
Mercedes	C-Class	2.1	651.912	2010	2014
Mercedes	C-Class	2.1	651.911	2009	2014
Mercedes	C-Class Coupe	2.1	651.911	2011	2014
Mercedes	GLA	1.8	651.901	2013	2014
Mercedes	GLA	2.1	651.930	2013	2014
Mercedes	GLS	2.1	651.924	2011	2014
Mercedes	E-Class	2.1	651.910	2009	2013
Mercedes	E-Class	2.1	651.925	2009	2014
Mercedes	E-Class	2.1	651.924	2013	2014
Mercedes	E-Class	2.1	651.910	2009	2013
Mercedes	E-Class	2.1	651.924	2009	2014
Mercedes	E-Class	2.1	651.924	2009	2014
Mercedes	E-Class	2.1	651.912	2011	2013
Mercedes	E-Class	2.1	651.922	2011	2013
Mercedes	E-Class	2.1	651.924	2009	2014
Mercedes	E-Class Coupe/Cabriolet	2.1	651.911	2009	2014
Mercedes	GLK	2.1	651.913	2010	2014
Mercedes	GLK	2.1	651.916	2011	2014
Mercedes	GLK	2.1	651.912	2008	2014
Mercedes	GLK	2.1	651.916	2008	2014
Mercedes	GLK	2.1	651.912	2012	2014
Mercedes	GLK	2.1	651.960	2011	2014
Mercedes	GLK	2.1	651.961	2010	2013
Mercedes	GLK	2.1	651.960	2012	2014
Mercedes	Sprinter	2.1	651.9	2009	2013
Mercedes	Sprinter	2.1	651.956	2009	2014
Mercedes	Sprinter	2.1	651.955	2009	2014
Mercedes	Sprinter	2.1	651.957	2009	2014
Mercedes	Sprinter	2.1	651.940	2010	2014
Mercedes	Vito	2.1	651.940	2010	2014
Jeep	Compass	2.2	651.925 100 (136) 3600-4200	2013	2014
Jeep	Compass	2.2	651.925 100 (136) 4200	2013	2014
Jeep	Compass	2.2	651.925 120 (163) 3600	2013	2014
Jeep	Compass	2.2	120 (163) 4200	2010	2013
Jeep	Compass	2.2	120 (163) 4200	2010	2012
Dodge	Caliber	2.2	121 (163) 4200	2009	2011

• Nota: Le seguenti descrizioni e istruzioni relative a componenti hanno scopo esclusivamente indicativo.