

ATTENZIONE

Condizioni d'uso per la garanzia

Prima di caricare il booster assicurarsi che l'interruttore di protezione sia sulla posizione 1



L'interruttore di protezione serve a "CONSERVARE" la batteria del booster nei casi di lunghi periodi di inattività (max 2 mesi).

All'acquisto si raccomanda di caricare il booster completamente. Ad ogni utilizzo è necessario ricaricarlo, o meglio ancora tenerlo sempre sottocarica e comunque **non far scendere la batteria sotto i 12,5V.**

Si ricorda che, tra un tentativo e l'altro di avviamento dei mezzi, il booster va lasciato raffreddare almeno 15/20 secondi.

Il mancato rispetto delle modalità d'uso sopra specificate, laddove verificato da Foxcar a mezzo di apposita strumentazione, **renderà nulla la garanzia anche a prodotto appena acquistato.**

Se l'interruttore è in posizione "O" non funziona la ricarica, i led di ricarica e le luci. Il booster ed il display funzionano comunque.